



# Segurança

### Índice

Segurança	2
Instalação	4
Montagem	5
Uso	6
Operação	7
Liberando o bloqueio	8
Operação da válvula	9
Desconectando	10
Manutenção	11
Ajuste máximo de pressão	12
Especificações técnicas	13
Solucionando problemas	14

DVD com folhas de instruções em formato PDF. O DVD encontra-se na contracapa deste manual.



English (gb) Svenska (se)
Français (fr) Norsk (no)
Deutsch (de) Suomi (fi)
Italiano (it) Русский (ru)
Español (es) 简体中文 (zhs)
Nederlands (nl) 日本語 (ja)
Português (Brasil) (ptbr) 한국어 (kr)

### Instruções importantes ao receber o equipamento


Inspecione visualmente todos os componentes para verificar se há danos decorrentes do transporte.

Danos decorrentes do transporte não são cobertos pela garantia. Caso haja avarias no transporte, avise o transportador imediatamente. O transportador é responsável pelos custos de consertos e substituições decorrentes de danos ocasionados durante o transporte.

### Questões de segurança/ segurança em primeiro lugar

Leia atentamente todas as instruções sobre PERIGO, AVISOS e RECOMENDAÇÕES. Respeite todas as medidas de segurança para evitar lesões pessoais ou danos materiais durante a operação do sistema. Enerpac não pode ser responsabilizada por danos ou lesões resultantes do uso indevido do produto, falta de manutenção ou operação incorreta do produto e/ou do sistema. Se tiver dúvidas sobre medidas de segurança e operação, entre em contato com a Enerpac.

Caso não tenha recebido o treinamento em segurança de sistemas hidráulicos de alta pressão, consulte seu distribuidor ou centro de atendimento ao cliente para informações sobre o curso gratuito em segurança de sistemas hidráulicos da Enerpac.



## Segurança

<b>△</b> AVISO	Indica perigo em potencial que exige procedimentos ou práticas adequados para evitar possível lesão grave ou morte.
<u>^</u>	Substitua imediatamente peças gastas ou danificadas por peças originais ENERPAC. Os componentes não fabricados por Enerpac podem quebrar, provocando lesões pessoais e danos materiais. As peças originais ENERPAC foram projetadas para se ajustar corretamente e resistir a cargas elevadas.
<u> </u>	Mantenha-se afastado de cargas sustentadas por sistemas hidráulicos.  O cilindro, quando usado como dispositivo de levantamento de carga, nunca deve ser utilizado como dispositivo de sustentação. Depois que a carga tiver sido levantada ou abaixada, deve-se sempre travá-la mecanicamente.
	Os cilindros hidráulicos devem ser usados exclusivamente em sistemas conectados. Nunca use um cilindro com conexões desconectadas. Em caso de sobrecarga de um cilindro, os componentes podem falhar de modo drástico, provocando graves lesões pessoais.
	Para sustentar cargas, use apenas peças rígidas. Selecione cuidadosamente os blocos de madeira ou de aço capazes de suportar a carga. Nunca use um cilindro hidráulico como calço ou espaçador em qualquer aplicação de levantamento ou prensagem.
	Evite situações nas quais as cargas não estejam centradas no êmbolo do cilindro. Cargas fora de centro geram deformações consideráveis em cilindros e êmbolos. Além disso, a carga pode deslizar ou cair, provocando perigo em potencial.
	A pressão de operação do sistema não deve superar a capacidade nominal de pressão do componente com menor capacidade de pressão. Instale um manômetro no sistema para monitorar a pressão de trabalho. Será a sua janela para ver o que está acontecendo no sistema.
	Não exceda os valores nominais do equipamento. Nunca tente levantar uma carga maior que a capacidade do cilindro. A sobrecarga causa falhas no funcionamento do equipamento e possíveis lesões pessoais. Os cilindros são projetados para uma pressão máxima de 700 bar/10.000 psi/70 Mpa. Não conecte um macaco ou cilindro a uma bomba com maior capacidade nominal de pressão.
	Durante a operação de equipamento hidráulico, use óculos de proteção.
	Certifique-se da estabilidade da instalação antes de levantar a carga. Os cilindros devem estar posicionados sobre uma superfície plana que possa sustentar a carga. Quando for o caso, use a base do cilindro para aumentar a estabilidade. Não solde ou modifique o cilindro para fixar uma base ou outro tipo de apoio.



A não observação de todas as instruções sobre PERIGO, AVISOS e RECOMENDAÇÕES acima poderá provocar danos ao equipamento ou lesões pessoais.


**ENTRADA DE AR** 

SAÍDA DE ÓLEO 0-700 bar • 0-10.000 psi • 0-70 MPa


# Instalação


2,1-8,6 bar • 30-125 psi • 0,21-0,86 MPa





**Shell Torcula 32** 







5/16"


88-102 Nm € 65-75 PÉS LBS


### XA-V



II 2 GD ck T4









88-102 Nm € 65-75 PÉS LBS




# **Montagem**







Registre sua bomba on-line: www.xvari.com www.enerpac.com





L máx. = a + 20 mm M5 auto-tarraxante #10-16 UN auto-tarraxante


# Uso





















# **Operação**













Com a XVARI® Technology os usuários podem controlar, de modo contínuo e preciso, a quantidade do fluxo de óleo hidráulico no modo de avanço e retorno e, com isso, a velocidade do cilindro hidráulico ou ferramenta que estão sendo alimentados pela bomba. Especialmente adequada para trabalhos que exigem posicionamento preciso, alinhamento e retorno da carga, a XVARI® Technology permite que o usuário disponha de um melhor controle sobre a aplicação hidráulica.


A XVARI® Technology aumenta a produtividade, melhora a qualidade do processo e confere maior segurança ao local de trabalho.


# Liberando o bloqueio




### XA / XA-V















# Operação da válvula





XA-V


















## **Desconectando**















# Manutenção





















# Ajuste máximo de pressão



### **Padrão**




### **Ajustado**







# Especificações técnicas




Usado com cilindro	Capac. utiliz	zável de óleo	Modelo <sup>(1)</sup>	Manômetro Válvula de 3 vias,		Válvula de 4 vias,	Peso		Modelo <sup>(1)</sup>
	Litros	pol <sup>3</sup>			3 pos.	3 pos.	kg	lbs	
Simples Ação	1,0	61	XA11	Não	Sim	Não	8,6	19.0	XA11
Simples Ação	2,0	122	XA12	Não	Sim	Não	10,2	22.4	XA12
Cimples Asãs	1,0	61	XA11G	Sim	Sim	Não	8,8	19.4	XA11G
Simples Ação	2,0	122	XA12G	Sim	Sim	Não	10,4	22.9	XA12G
Duple Acce	1,0	61	XA11V	Não	Não	Sim	10,1	22.3	XA11V
Dupla Ação	2,0	122	XA12V	Não	Não	Sim	11,7	25.7	XA12V
Dupla Asão	1,0	61	XA11VG	Ja	Não	Ja	10,3	22.7	XA11VG
Dupla Ação	2,0	122	XA12VG	Ja	Não	Ja	11,9	26.2	XA12VG

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> O engate rápido de alta vazão CR-400 deve ser pedido separadamente.

Pressão máxima	Vazão de saída a 6,9 bar/100 psi/0,69 MPa		Bomba Série	Função da válvula	Faixa de pressão de ar	Consumo de ar
	Sem carga	Com carga				
700 bar	2,0 l/min.	0,25 l/min.	XA1	Avanço/Sustentação/ Retorno	2,1 - 8,6 bar	283 - 991 l/min.
10.000 psi	120 pol <sup>3</sup> /min.	15 pol³/min.	XA1	Avanço/Sustentação/ Retorno	30 - 125 psi	10 - 35 pés³/min.
70 MPa	2,0 l/min.	0,25 l/min.	XA1	Avanço/Sustentação/ Retorno	0,21 - 0,86 MPa	283 - 991 l/min.

# Solucionando problemas



PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
A bomba não dá partida.	O ar está desligado.	Ligue o ar.
	Pressão de ar muito baixa.	Aumente a pressão do ar.
	A linha de ar está bloqueada.	Desbloqueie a linha de ar.
	A linha de ar tem vazamentos.	Conserte o vazamento de ar.
	Mau funcionamento do motor pneumático.	Entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Enerpac.
	Objeto preso sob o pedal "Pressure" (Pressão).	Limpe o pedal dos objetos estranhos.
	Nível baixo de óleo.	Complete o óleo.
	Longo período de armazenamento.	Lubrifique o motor pneumático.
	Motor pneumático sem lubrificação.	Lubrifique o motor pneumático.
Bomba não gera pressão.	Vazamento externo.	Conserte o vazamento – Substitua a mangueira e/ou o cilindro.
	Vazamento interno na bomba.	Entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Enerpac.
	Nível baixo de óleo.	Complete o óleo.
	Objeto preso sob do pedal "Pressure" (Pressão) .	Limpe o pedal dos objetos estranhos.
	Mau funcionamento da bomba.	Entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Enerpac.
Bomba gera menos que a pressão total.	Baixa pressão de ar.	Aumente a pressão de entrada do ar.
	Ajuste muito baixo da válvula de alívio interna.	Reajuste a válvula de alívio.
	Vazamento externo no sistema.	Conserte o vazamento – Substitua a mangueira e/ou o atuador.
	Vazamento interno no sistema.	Entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Enerpac.
	Mau funcionamento da bomba.	Entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Enerpac.
Bomba gera pressão, mas a carga não se move.	A carga excede a capacidade do cilindro.	Use cilindro com maior capacidade.
	Vazão hidráulica para o cilindro está bloqueada.	Verifique a mangueira hidráulica.
	Conexão hidráulica não está apertada.	Aperte a conexão.
A bomba não mantém a pressão.	Vazamento externo no sistema.	Conserte o vazamento – Substitua a mangueira e/ou cilindro.
	Vazamento interno no sistema.	Entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Enerpac.



## Solucionando problemas

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Cilindro não retorna à posição original.	Objeto preso sob o pedal "Release" (Liberar).	Limpe o pedal dos objetos estranhos.
	Cilindro sem carga ( "load return").	Adicione carga de retorno ("return") ao cilindro.
	Mola de retorno quebrada no cilindro.	Troque/conserte o cilindro.
	Mau funcionamento da Válvula de alívio.	Entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Enerpac.
Baixa Vazão de óleo.	Fornecimento inadequado de ar .	Verifique se o fornecimento de ar está com vazamento.
	Nível baixo de óleo.	Complete o óleo na bomba.
	Filtro de ar sujo.	Limpe o filtro de ar no RFL.
	Mau funcionamento no diafragma do reservatório.	Entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Enerpac.
Umidade debaixo da bomba.	Água condensada na saída do ar.	Verifique o regulador no sistema de suprimento de ar.
	Muita lubrificação na entrada de ar.	Ajuste o lubrificador de óleo na unidade RFL.
	Excesso de vazão de óleo no reservatório.	Não faça a ligação da bomba com o cilindro de retorno/atuador.
	Vazamento interno de óleo.	Entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Enerpac.
A bomba está fria.	Queda de temperatura do ar em expansão.	É normal depois de uso intensivo – não representa um problema.
A bomba está quente.	Temperatura do óleo < 60°C/140°F	Não representa um problema.
	Temperatura do óleo > 60°C/140°F	Verifique o nível do óleo – complete o nível do óleo se estiver baixo.
		Use a bomba intermitentemente para que o óleo esfrie.
		Use uma bomba com maior capacidade utilizável de óleo.

Por favor, entre em contato com Enerpac, caso o DVD não esteja incluído ou baixe o manual através do site www.enerpac.com ENERPAC. POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. XA-Series Air Hydraulic Pumps Instruction Manuals  $XV\Lambda RI^{\circ}$ GB NL DE FR ES IT NO FI SE Available languages on this disc: PT RU CN JP KR www.enerpac.com info@enerpac.com Enerpac © 2012 - 8559 DVD

#### POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

#### **Australia and New Zealand**

Actuant Australia Ltd.
Block V Unit 3,
Regents Park Estate
391 Park Road,
Regents Park NSW 2143
(P.O. Box 261) Australia
T +61 297 438 988
F +61 297 438 648
sales-au@enerpac.com

#### Brazil

Power Packer do Brasil Ltda. Rua dos Inocentes, 587 04764-050 - Sao Paulo (SP) T +55 11 5687 2211 F +55 11 5686 5583 Toll Free: 0800 891 5770 vendasbrasil@enerpac.com

#### Canada

Actuant Canada Corporation 6615 Ordan Drive, Unit 14-15 Mississauga, Ontario L5T 1X2 T +1 905 564 5749 F +1 905 564 0305 Toll Free:

T +1 800 268 4987 F +1 800 461 2456

customer.service@actuant.com

#### China (Taicang)

Actuant (China) Industries Co.Ltd.
No. 6 Nanjing East Road,
Taicang Economic Dep Zone
Jiangsu, China
T +86 0512 5328 7500
F +86 0512 5335 9690
Toll Free:
T +86 400 885 0369

sales-cn@enerpac.com

## France, Switzerland, North Africa and French speaking African countries

ENERPAC, Une division d'ACTUANT France S.A.S. ZA de Courtaboeuf 32, avenue de la Baltique 91140 VILLEBON /YVETTE France

T +33 1 60 13 68 68 F +33 1 69 20 37 50 sales-fr@enerpac.com

### **Germany and Austria**

ENERPAC GmbH
P.O. Box 300113
D-40401 Düsseldorf
Willstätterstrasse 13
D-40549 Düsseldorf, Germany
T +49 211 471 490
F +49 211 471 49 28
sales-de@enerpac.com

#### India

ENERPAC Hydraulics Pvt. Ltd. No. 1A, Peenya Industrial Area IInd Phase, Bangalore, 560 058, India T +91 80 40 792 777

F +91 80 40 792 777 F +91 80 40 792 792 sales-in@enerpac.com

#### Italy

ENERPAC S.p.A.
Via Canova 4
20094 Corsico (Milano)
T +39 02 4861 111
F +39 02 4860 1288
sales-it@enerpac.com

#### Japan

Applied Power Japan LTD KK Besshocho 85-7 Kita-ku, Saitama-shi 331-0821, Japan T +81 48 662 4911 F +81 48 662 4955 sales-ip@enerpac.com

### Middle East, Egypt and Libya ENERPAC Middle East FZE

Office 423, LOB 15 P.O. Box 18004, Jebel Ali, Dubai United Arab Emirates T +971 (0)4 8872686 F +971 (0)4 8872687 sales-ua@enerpac.com

#### Russia

Rep. office Enerpac Russian Federation Admirala Makarova Street 8 125212 Moscow, Russia T +7 495 98090 91 F +7 495 98090 92 sales-ru@enerpac.com

### Singapore Actuant Asia Pte Ltd.

83 Joo Koon Circle, Singapore 629109 T +65 68 63 0611 F +65 64 84 5669 Toll Free: T +1800 363 7722 sales-sq@enerpac.com

#### **South Korea**

Actuant Korea Ltd.

3Ba 717, Shihwa Industrial Complex, Jungwang-Dong, Shihung-Shi, Kyunggi-Do Republic of Korea 429-450 T +82 31 434 4506 F +82 31 434 4507

F +82 31 434 4507 sales-kr@enerpac.com

#### Spain and Portugal

ENERPAC SPAIN, S.L.
Avda. Los Frailes, 40 – Nave C & D
Pol. Ind. Los Frailes
28814 Daganzo de Arriba
(Madrid) Spain
T +34 91 884 86 06
F +34 91 884 86 11
sales-es@enerpac.com

### Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland

Enerpac Scandinavia AB
Fabriksgatan 7
412 50 Gothenburg, Sweden
T +46 (0) 31 799 0281
F +46 (0) 31 799 0010
scandinavianinquiries@enerpac.com

### The Netherlands, Belgium, Luxembourg, Central and Eastern Europe, Baltic States, Greece, Turkey and CIS countries

ENERPAC B.V.
Galvanistraat 115
6716 AE Ede
P.O. Box 8097
6710 AB Ede
The Netherlands
T +31 318 535 911

F +31 318 535 848 sales-nl@enerpac.com

Opaalstraat 44

#### **Energac Integrated Solutions B.V.**

7554 TS Hengelo
P.O. Box 421
7550 AK Hengelo
The Netherlands
T +31 74 242 20 45
F +31 74 243 03 38
integratedsolutions@enerpac.com

### South Africa and other English speaking African countries

ENERPAC AFRICA (PTY) Ltd.
Cambridge Office Park,
Block E 5 Bauhinia Avenue
Highveld Techno Park, Centurion
Republic of South-Africa
T 0027 (0) 12 940 0656
sales-za@enerpac.com

#### **United Kingdom and Ireland**

ENERPAC Ltd., Bentley Road South Darlaston, West Midlands WS10 8LQ England

T +44 (0)121 50 50 787 F +44 (0)121 50 50 799 sales-uk@enerpac.com

### USA, Latin America and Caribbean

ENERPAC World Headquarters P.O. Box 3241 Milwaukee, WI 53201-3241 USA N86 W12500 Westbrook Crossing Menomonee Falls, Wisconsin 53051

T +1 262 293 1600 F +1 262 293 7036

User inquiries:

+1 800 433 2766
Distributor inquiries/orders:

+1 800 558 0530

+1 800 628 0490 Technical inquiries:

techservices@enerpac.com sales-us@enerpac.com

> EIS61.125-1 Rev. A/04/2012

e-mail: info@enerpac.com Internet: www.enerpac.com